

Интерфейс подключения





Схема подключения




Пульт Дистанционного Управления



1. **POWER** (Питание)
2. **NUMBER** (Числовые кнопки)
3. **MENU** (Меню)
4. **TV/RADIO** (ТВ/Радио)
5. **OK**
6. **SUBTITLE** (Субтитры)
7. **TTX** (Телетекст)
8. **USB**
9. **MUTE** (Выкл. звук)
10. **EXIT** (выход)
11. **INFO** (Информация)
12. **STOP** (Стоп)

Окно приветствия

При первом включении, вы увидите на экране окно с приветствием, как на картинке:




- 1.Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выделения пункта меню.
- 2.Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выбора страны, языка и режима разрешения экрана.
- 3.Переместите курсор на пункт [Режим изображения] и нажмите кнопку [OK] для показа списка режимов изображения. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для перемещения курсора и нажмите [OK], чтобы выбрать режим изображения.
- 4.Переместите курсор на кнопку [OK] и нажмите ее для начала автоматического сканирования.
- 5.Нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти со страницы приветствия и зайти в главное меню.


Главное меню

Нажмите кнопку [MENU] для входа в список главного меню, который содержит:


1. Медиа плеер: Используйте USB для показа и записи аудио/видео
 - >Медиа плеер;
 - >Информация USB устройства;
 - >Установка записи эфира.




2. Редактирование канала: Редактирование ТВ канала по инд. предпочтениям:
 - >Список каналов ТВ;
 - >Список каналов Радио;
 - >Удалить Все.



3. Установка: Сканирование ТВ каналов разными способами:
 - >Ручной поиск каналов;
 - >Авто поиск каналов;
 - >Логический номер канала;
 - >Дополнительно.




4. Настройки Системы: настройка ресивера по инд. предпочтениям
 - >Язык;
 - >Настройка видео;
 - >Настройка экрана;
 - >Установка времени;
 - >Установка таймера;
 - >Родительский контроль;
 - >Установка меню;
 - >Фавориты.



5. Инструменты:


- >Информация;
- >Заводские установки;
- >Обновление через USB;
- >Безопасное извлечение USB.



Игры и Телегид

1. Ресивер имеет Телегид для удобства навигации по программам в соответствии со всеми возможными опциями просмотра. Телегид предоставляет такую информацию как смена программы, время начала и завершения для всех доступных программ. Нажмите кнопку [EPG] для открытия окна Телегида.

- Игры: Отелло/Судоку;
- >Отелло;
 - >Судоку;
 - >Телегид.



2. Нажмите кнопку [OK] для отображения более детальной информации по каждому пункту. Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для отмены.

Технические характеристики

Тюнер и Каналы	Входной RF разъем - 1 шт. Выходной RF разъем - 1 шт. Частотный диапазон: 174MHz - 230MHz(VHF) 470MHz - 862MHz(UHF) Уровень сигнала: -10~-70dbm
Декодер	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD
Транспортный поток	Max. 80Mbit/S @ MPEG2
Уровень профайла	Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC
Видео профайл	4:3/16:9 Сменный
Нижний уровень	MPEG Layer 1 & 2, 32/44.1/48KHz
Входное значение	CVBS
Видео форматы	MP3/JPEG/BMP/OGG
Аудио форматы	
Видео выход	
Медиа плеер	
Подключение	Фиксированный тип
Основной кабель питания	Антенный вход - 1, RF выход - 1
Тюнер	USB2.0
USB	HDMI - 1
HDMI	
Питание	5V
Входное напряжение	MAX. 0.6W
Потребление в режиме ожидания	MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA)
Потребление питания	

Страна происхождения: Китай
Изготовитель: "ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД"
Флэт А, 14/Ф, Рэй Сентер, 88 Хунг То Роуд,
Кван Тонг, Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисный центр в РФ:
+7 (499) 136-78-98
E-mail: support@world-vision.ru