


## ПАНЕЛЬ



## БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



## Пульт ДУ



- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. ВКЛЮЧЕНИЕ            | 13. ИЗБРАННОЕ   |
| 2. ШАГ                  | 14. ТЕКСТ       |
| 3. ПРОИГРАТЬ/ПАУЗА      | 15. ПОСЛЕДНИЙ   |
| 4. ПРЕДЫДУЩИЙ           | 16. ИНФОРМАЦИЯ  |
| 5. СЛЕДУЮЩИЙ            | 17. ЭЛЕКТРОННЫЙ |
| 6. ТВ/3 ТВ/P            | 18. ВЫХОД       |
| 7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ    | 19. ИНФОРМАЦИЯ  |
| 8. МЕНЮ                 | 20. ПЕРЕМОТКА   |
| 9. СТРАНИЦА ВВЕРХ       | 21. УСКОРЕННАЯ  |
| 10. СТРАНИЦА ВНИЗ       | 22. СТОП        |
| 11. ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА | 23. ЗАПИСЬ      |
| 12. АУДИО               | 24. ВЫКЛ. ЗВУК  |

## Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.

**Быстрая установка**

Включите устройство и дождитесь появления окна

Гид по установке:

- Язык меню
- Страна
- Тип Поиска
- Поиск каналов

Кнопками ▲/▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопки ◀/▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.

**Меню «Программы»**

Редактор каналов

Программный гид

Сортировать

Логическая нумерация

Автообновление

**Меню «Редактор каналов»**

В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.

В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:

- Список ТВ каналов
- Удалить все
- Избранное
- Переименовать

**Меню «Поиск»**

В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]

Далее появляются следующие варианты выбора:

- Тип поиска
- Автопоиск
- Ручной поиск
- Страна
- Питание антенны

Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

**Меню «Система»**

Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:

- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским настройкам
- Информация
- Обновления ПО
- Настройки сети

Пользуясь кнопками навигации [▲/▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

**Меню «USB»**

Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:

- Мультимедиа
- PVR медиа
- Настройки записи
- Интернет

**Меню «Интернет»**

Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:

- Погода
- YouTube
- Gmail
- RSS чтение
- IPTV
- Megogo

Пользуясь кнопками навигации ▲/▼, ◀/▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Наименование	Характеристики	Значение
Тюнер высокой частоты	Диапазон входных частот	174 - 230, 470-862 МГц (VHF&UHF)
	Ширина полосы	6,7 кГц В МГц
	Уровень входного сигнала	75-20 dBmV
	Подключение RF	IEC169-2, внутренний контакт
	Выходное сопротивление	75Ω
	Формат волны	COFDM Кодирование мультимедиа с ортогональным частотным разделением каналов
Демодуляция	Демодуляция	QPSK, QAM16
	Защитный интервал	1/2, 1/3, 1/4
	Кодировка	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Дискрирование видео	Дискрирование видео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264 DivX 9 (используются версии)
	Разрешение видео	
	Скорость потока видео	40,8 МБ/с максимум
	Формат зерна	4:3/16:9
	Система видеоконтроля	AUTOPAL/NTFC
Дискрирование аудио	Дискрирование аудио	ISO/IEC13818-3 MPEG-1, MPEG-2 (Layer I), MP3
	Трекинг аудио	Stereo, Dual Track, Monophony (L, R)
	Формат кодирования	MPEG, MPEG в BMP
USB	Файловая система	NTFS, FAT32, FAT16
	Тип выходного сигнала	6B, 1, 2A
	Обновление	Планируется – обновление программного обеспечения
	Выход	DC 5В 1,2А
Электропитание	Вход	~ 170-240 В; 50 Гц
	Номинальная мощность	~ 5 Вт
	Максимальная нагрузка	~ 6 Вт
	Нагрузка в режиме ожидания	~ 0,5 Вт
Параметры рабочей среды	Рабочая температура	0-40 C
	Допустимая влажность	<90%

Страна происхождения: Китай  
 Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЭРС ЛТД»  
 Флот А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Теруд  
 Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован  
 Гарантия – 1 год  
 Сервисные центры в России  
 Москва, ул.Дубинская, д.795  
 +74991367898  
 E-mail: support@world-vision.ru